

Kodak Six-20 Target Hawk-Eye

| | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Etats-Unis |
| Début de fabrication : | 1933 | Fin de fabrication : | 0 |
| Rareté : | Courant | Page du McKeown : | 500 |
| Type d'appareil : | Box | | |

Film

| | | | |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 620 | Nombre maxi de vues : | |
| Format : | 6 x 9 cm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | Molette/CIÃ© | Position : | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | | | |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule : | Non | Position : | |
| Sensibilité : | | | |

Obturbateur

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Marque de l'obturateur : | | Modèle de l'obturateur : | |
| Type d'obturateur : | | Vitesses : | |

Objectif

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------|------|
| Type d'objectif : | | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | - | Modèle de l'objectif : | - |
| Monture d'objectif : | | Mode de map : | |
| Focale : | | Ouverture maxi : | |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | Interne fixe |
| Type de viseur : | Interne fixe | | |

Ce modèle a des points communs avec le Boy Scout Brownie, notamment l'élargissement de la collerette autour de la base de l'objectif, sous celui-ci. On la retrouve également sur Le Brownie Junior Six-20. Comme ces deux appareils datent de 1933-34, on peut déduire que celui-ci est de la même époque.

L'identification n'est possible qu'en la présence de la poignée, car le nom du modèle y est inscrit.

Pour ouvrir cet appareil, il faut d'abord tirer sur la clé d'avance du film, puis sur le bouton qui se trouve devant la poignée, au-dessus de l'appareil. Ensuite en positionnant les doigts sur les deux petits renforts situés sur les arêtes verticales antérieures, il faut tirer la face avant. Le corps de l'appareil se sépare en deux. Avec la face avant vient tout l'intérieur de l'appareil.



www.collection-appareils.fr