

## Polaroid I-Zone

---

|                                 |              |                       |           |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : |              | Pays de fabrication : | Thaïlande |
| Début de fabrication :          | 1999         | Fin de fabrication :  | 0         |
| Rareté :                        | Très courant | Page du McKeown :     | -         |
| Type d'appareil :               | Instantanée  |                       |           |

### Film

---

|                |             |                       |    |
|----------------|-------------|-----------------------|----|
| Type de film : | Pocket-Film | Nombre maxi de vues : | 12 |
| Format :       |             | Format :              |    |
| Format :       |             | Format :              |    |
| Avancement :   | Non         | Position :            | -  |
| Rembobinage :  | Non         | Position :            | -  |

### Exposition

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Cellule :     | Position : |
| Sensibilité : |            |

### Obturateur

---

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur :      | Vitesses :               |

### Objectif

---

|                        |                         |      |
|------------------------|-------------------------|------|
| Type d'objectif :      | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif :  | -    |
| Monture d'objectif :   | Mode de map :           |      |
| Focale :               | Ouverture maxi :        |      |

### Divers

---

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile :          |  | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |  | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |  | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        |  |                           |  |

L'appareil est très simple, destiné à un jeune public (voir les variantes Titi, Barbie, Bugs Bunny, etc...). Il n'y a pas de mise au point, l'objectif semble être une lentille unique en plastique. Le verrou, autour du déclencheur, en plus de la fonction de blocage permet de choisir l'une des trois ouvertures. Elles sont symbolisées par trois pictogrammes : intérieur, soleil et couvert. Le choix d'une de ces trois ouvertures consiste en l'insertion derrière l'objectif d'une réglette de plastique perforée de deux trous de taille différente . En cas de choix «intérieur», la réglette de plastique n'est pas insérée. Quelle que soit l'ouverture choisie, après un déclenchement, le verrou revient toujours à la position de blocage (OFF) et la réglette perforée est rétractée, comme elle l'est avec l'ouverture "intérieur". Le flash fonctionne systématiquement. Le compartiment des piles se trouve dans la partie supérieure de l'appareil. Le film se déplace à l'horizontale (à plat), en bas de l'appareil. Il y a donc, derrière l'objectif, un miroir de renvoi d'image.

I-Zone existe en plusieurs couleurs (rouge, bleu, vert, etc argent, ...) et plusieurs variantes.



www.collection-appareils.fr