

## Polaroid Colorpack 100

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1971	Fin de fabrication :	1976
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	InstantanÃ©		

### Film

---

Type de film :	PackFilm 100	Nombre maxi de vues :	8
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses : 1 Å 1/500

### Objectif

---

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Mode de map :	
Focale :	Ouverture maxi :	114 mm

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

D'après le Cinéphotoguide de 1975 : Nouvel appareil utilisant les films chargeurs Polaroid au format 8,5 X 10,5 cm et plus spécialement le film couleur type 108. Il peut également recevoir le film noir et blanc type 107. Obturateur transistorisé couplé avec la cellule, qui réalise le calcul automatique du temps de pose, même durant l'éclair rapide d'un flash, de 1 s à 1/500. Objectif à trois lentilles de longueur focale 114 mm. L'appareil est pourvu d'une prise de flash incorporée qui reçoit des flash-cubes standard. L'affichage de la distance est obtenu par déplacement d'une bague située autour de l'objectif et comportant des indications de 1,05 m à l'infini, avec une distance pré réglée de 1,50 m pour le flash. Compte-temps mécanique incorporé. Appareil en matière plastique, imitant le cuir. Bague de contrôle, plus clair-plus foncé pour ajuster l'exposition. Verrou de déclencheur. Viseur à cadre coloré. Nouveau système de développement amovible : presse révélateur à rouleaux métalliques.

Au sujet des piles dans la série des Colorpack : les Colorpack se trouvent très facilement sur les brocantes, mais bien souvent ils séjournent au fond d'un placard depuis des années. Les piles n'ayant pas été retirées par le propriétaire précédent, celles-ci risquent de couler dans l'appareil. Pour trouver les piles, il faut ouvrir le dos de l'appareil, qui est retenu par un crochet métallique. Si on regarde à l'intérieur de l'appareil, on voit les piles dans les logements A. Pour pouvoir les retirer, il faut appuyer, puis tirer sur la pièce en plastique B. En la tirant, la pièce qui retient les deux piles se soulèvera. Les deux piles pourront être ôtées. ATTENTION, vous ne devez pas les jeter n'importe où. Ayez une conscience citoyenne et allez les déposer dans un container de récupération adéquat à l'entrée des supermarchés, à votre mairie etc...

Il n'y a plus de fabrication de film pour cet appareil.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)