

## Bilora Radix

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1949	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	136
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	Karat	Nombre maxi de vues :	
Format :	24 x 24 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Bilora	Modèle de l'objectif :	Biloxar
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	40 mm	Ouverture maxi :	5,6

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Quel drôle de petit appareil !

Il n'a rien d'extraordinaire, et pourtant il n'a rien de commun.

Son format, le 24 x 24, n'est pas courant. La cartouche Karat est une invention Agfa.

Sa forme semble s'inspirer des « minicams » américaines au format 127.

La décoration de son tube porte-objectif semble dater plutôt des années trente que de 1950, avec sa toute petite fenêtre ronde au dessus de la lentille, dans laquelle s'affichent les diaphragmes.

Son déclencheur ne s'enfonce pas, mais on doit le tirer vers la droite.

La place de l'écrou pour déclencheur souple se trouve en haut du flanc droit de l'appareil !

Le système d'ouverture du dos est constitué d'un énorme verrou circulaire, qui semble emprunté à celui d'un Kodak Vest Pocket Autographic.

Son Biloxar Anastigmat ouvrant à 5,6 ne semble pas très performant. Son obturateur à secteur n'a qu'une vitesse, mais une petite tirette sous l'objectif permet de le verrouiller en position ouverte pour les poses longues.

Cet appareil, tout métallique et assez lourd, dispose d'un compte-vues placé au dessus du levier de réarmement.

Ce modèle possède une griffe porte-accessoires située au-dessus du viseur qui peut aussi se trouver à côté de celui-ci.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)