

Photo-Plait Mixo

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1930	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	784
Type d'appareil :	Box		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	8
Format :	6 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	I , P

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Interne fixe
Type de viseur :	Interne fixe		

Il existe au moins deux modèles différents de Mixo. Celui-ci date au minimum de 1930, et il a été offert lors de l'exposition coloniale de Mai 1931. Il apparaît tel quel sur le catalogue Photo-Plait de 1930.

Le second modèle de Mixo se trouve sur le catalogue de 1927, et apparaît très ressemblant au Plavic de Victor Planchon. Sachant que les deux modèles ont aussi été vendus par Manufrance sous la marque "Luminor" et par As de Trèfle, et qu'aucun de ces quatre distributeurs ne semble avoir jamais fabriqué d'appareil, on se demande qui les a produits !

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un box très simple d'utilisation, clairement destiné au grand public : une tirette donne le choix entre deux ouvertures, et un petit levier rotatif propose instantané ou pose (symbole "I" et "P"). Le bouton au dessous de la molette d'avance commande un obturateur à guillotine.

Le corps de l'appareil est en bois, gainé de tissus simili-cuir. Le porte-bobine est en tôle pliée. Une trappe pivotante sur l'arrière permet d'utiliser des plaques de format 6,5 x 9 cm à la place du film. C'est sans doute cette double utilisation qui a imposé le nom de Mixo, pour "appareil mixte". Une glace dépolie était vendue (4 francs quand même), on se demande bien pour quel usage puisqu'il n'y a aucun dispositif de mise au point, ni de décentrement... Peut-être pour le côté didactique ?

Deux écrous de pied (gros pas) permettent une utilisation horizontale ou verticale.



www.collection-appareils.fr