

## Konica Pop ST

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	0	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Position :
Sensibilité :	

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Modèle de l'obturateur :
Type d'obturateur :	Vitesses :

### Objectif

---

Type d'objectif :	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :	Mode de map :	Fixfocus
Focale :	Ouverture maxi :	

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

L'ouverture du disque cache-objectif commande la mise en route de l'appareil.

Une cellule provoque le déclenchement ( ou non) du flash en fonction de la lumière ambiante. Un témoin vert à gauche du viseur clignote puis s'immobilise, indiquant la charge maximale du flash. Un second témoin rouge à droite du viseur indique la nécessité de changer les piles. L'avance et le rembobinage du film sont motorisés.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)