

Zeiss Ikon Mess-Ikonta

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1951	Fin de fabrication :	1955
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1053
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Synchro-Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss-Opton	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique manuelle
Focale :	75 mm	Ouverture maxi :	3,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	non	Décentrement horizontal :	non
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Cet Ikonta est également connu sous le nom de Mess-Ikonta. Mess signifie Mesure car il est doté d'un télémètre.

Ce joli folding horizontal a un télémètre non couplé. Le réglage de la visée télémétrique se fait en tournant le bouton situé à gauche sur le capot supérieur. Il faut ensuite reporter la distance lue sur ce bouton, en tournant la lentille frontale.

Le déclencheur est situé sur le boîtier.

Il existe avec différentes combinaisons d'obturateur et d'objectif. Ce n° A1804 à un obturateur Synchro-Compur et un objectif Tessar 3,5/75 mm.



www.collection-appareils.fr