

## Zeiss Ikon Maximar

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1929	Fin de fabrication :	1939
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	1055
Type d'appareil :	Chambre		

### Film

---

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	
Format :	9 x 12 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/200, B, T

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Zeiss	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©mailÃ«re avant
Focale :	13,5 cm	Ouverture maxi :	4,5

### Divers

---

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Externe fixe

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)