

Photo-Plait Spidex de luxe

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1935	Fin de fabrication :	1936
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	8
Format :	6 x 9 cm	Format :	6 x 4,5 cm
Format :	6 x 4,5 cm	Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/250, B, T


Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	Gewironar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	10,5 cm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Externe fixe

Ce modèle porte un nom spécifique au distributeur Photo-Plait, mais c'est un Wirgin Presto. Le point particulier est son déclencheur qui se trouve en bas de la face avant de l'obturateur. Comme il est masqué par la jambe de soutien du bloc, une longue tige verticale a été ajoutée sur le côté du bloc. Elle ressort au-dessus du bloc (visible sur la photo) et descend jusqu'à être en contact avec le bouton du déclencheur. Cela permet d'utiliser le déclencheur malgré son inaccessibilité.



www.collection-appareils.fr