

## Photo-Plait Zigma

---

|                                 |         |                       |         |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| Fabricant (si # de la marque) : |         | Pays de fabrication : | Inconnu |
| Début de fabrication :          | 1932    | Fin de fabrication :  | 1937    |
| Rareté :                        | Rare    | Page du McKeown :     | -       |
| Type d'appareil :               | Chambre |                       |         |

### Film

---

|                |            |                       |   |
|----------------|------------|-----------------------|---|
| Type de film : | Plaque     | Nombre maxi de vues : |   |
| Format :       | 6,5 x 9 cm | Format :              |   |
| Format :       |            | Format :              |   |
| Avancement :   | Non        | Position :            | - |
| Rembobinage :  | Non        | Position :            | - |

### Exposition

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Cellule :     | Position : |
| Sensibilité : |            |

### Obturateur

---

|                          |           |                          |          |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------|
| Marque de l'obturateur : | F. Deckel | Modèle de l'obturateur : | Compur S |
| Type d'obturateur :      | Central   | Vitesses :               |          |

### Objectif

---


|                        |       |                         |        |
|------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Type d'objectif :      |       | Montage de l'objectif : | Fixe   |
| Marque de l'objectif : | Zeiss | Modèle de l'objectif :  | Tessar |
| Monture d'objectif :   |       | Mode de map :           |        |
| Focale :               |       | Ouverture maxi :        |        |

### Divers

---

|                         |  |                           |  |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile :          |  | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |  | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |  | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        |  |                           |  |

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)



# “Zigma”

extra plat

EN MÉTAL

Format 6 ½ × 9 c/m

ayant la forme d'un portefeuille  
Pour plaques et Film-packs

Photo des Couleurs

Prix depuis : **395 frs**

**CADEAU.** — Tout acheteur d'un ZIGMA recevra gratuitement un sac en cuir mouton

Entièrement en métal gainé cuir, rigidité parfaite du porte-objectif. Mise au point par crémaillère, soufflet cuir, décentrement en hauteur et en largeur par vis micrométrique, viseur pliant et pivotant avec niveau, grand viseur à cadre et viseur de côté. Deux écrous de pied. Livré avec arrière métal gainé cuir. Verre dépoli avec capuchon gainé cuir. 3 châssis métal en étui, déclencheur, instructions. Memento “As de Trèfle”.

*Désignation :*

|                     |        |               |
|---------------------|--------|---------------|
| Dimensions en m/m.. | ... .. | 128 × 95 × 25 |
| Poids en grammes    | ... .. | 630 gr.       |

**PRIX :**

|  |        |              |
|--|--------|--------------|
| Avec anastigmat Roussel “Trylor” f. 4,5, obturateur “Ibsor” 1/125°               | ... .. | <b>395 »</b> |
| Avec anastigmat Tessar-Zeiss Iéna f. 4,5, obt. “Compur” S à retardement, 1/250°: |        |              |
| PRIX spécial, sans précédent...  | ... .. | <b>825 »</b> |

(La valeur réelle de cet appareil est de 1100 francs).

**ACCESSOIRES :**

|  |        |      |
|--|--------|------|
| Châssis film-pack pour chargement en plein jour  | ... .. | 20 » |
| Châssis supplémentaire.  | ... .. | 4 50 |
| Supplément pour sac en cuir vache lisse doublé velours, avec grande courroie, en remplacement du sac mouton. | ... .. | 30 » |

**PHOTO PLAT**