

Ruberg und Renner Dixi

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1932	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	865
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	12
Format :	4 x 6,5 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Guillotine	Vitesses :	1/50, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Externe pliant fixe		

Description (Texte de FC)

Cet appareil est un Dixi produit à partir de 1932, il présente la particularité d'être sans nom (normalement Dixi est écrit en façade sur la couronne de l'objectif). C'est donc un « Dixi sans Dixi »...

Il est de construction métallique et recouvert d'une peinture craquelée qui est souvent en mauvais état, ce qui n'est pas le cas sur cet exemplaire qui présente donc un aspect correct. Ce modèle semble avoir eu de multiples variantes dont certaines, rares, sont colorées; il n'est toutefois pas courant.

Petite précision technique en tirant la "petite boule" présente en regard des indications "Kleine Blende" un diaphragme se présente dans l'objectif pour réduire la quantité de lumière atteignant le film. Il faut tourner le groupe optique pour augmenter le tirage pour que l'appareil soit en état de faire des photographies.



www.collection-appareils.fr