

## Ricoh Ricohflex Model IV

---

|                                 |            |                       |       |
|---------------------------------|------------|-----------------------|-------|
| Fabricant (si # de la marque) : |            | Pays de fabrication : | Japon |
| Début de fabrication :          | 1952       | Fin de fabrication :  | 0     |
| Rareté :                        | Rare       | Page du McKeown :     | -     |
| Type d'appareil :               | Reflex TLR |                       |       |

### Film

---

|                |              |                       |              |
|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Type de film : | 120          | Nombre maxi de vues : | 12           |
| Format :       | 6 x 6 cm     | Format :              |              |
| Format :       |              | Format :              |              |
| Avancement :   | Molette/CIÃ© | Position :            | Sur le cotÃ© |
| Rembobinage :  | Non          | Position :            |              |

### Exposition

---

|               |     |            |  |
|---------------|-----|------------|--|
| Cellule :     | Non | Position : |  |
| Sensibilité : |     |            |  |

### Obturbateur

---

|                          |         |                          |                 |
|--------------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| Marque de l'obturateur : | Riken   | Modèle de l'obturateur : |                 |
| Type d'obturateur :      | Central | Vitesses :               | 1/25 Å 1/100, B |

### Objectif

---

|                        |          |                         |       |
|------------------------|----------|-------------------------|-------|
| Type d'objectif :      | Standard | Montage de l'objectif : | Fixe  |
| Marque de l'objectif : |          | Modèle de l'objectif :  | Ricoh |
| Monture d'objectif :   |          | Mode de map :           |       |
| Focale :               | 80 mm    | Ouverture maxi :        | 3,5   |

### Divers

---

|                         |                           |                           |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Type de pile :          |                           | Couleur du soufflet :     |  |
| Forme du soufflet :     |                           | Décentrement horizontal : |  |
| Décentrement vertical : |                           | Second viseur :           |  |
| Type de viseur :        | Image rÃ©elle sur dÃ©poli |                           |  |

Ce modèle est une très légère évolution du Ricohflex IIIB.

Le capuchon de visée se voit doté d'une grande loupe et la façade chromée du Ricohflex III devient mate.

Adoption d'un levier double action qui permet d'armer l'obturateur en l'actionnant vers le haut puis de déclencher en appuyant vers le bas.

Ce second modèle de Ricohflex Model 4 corrige la typographie de plaque frontale précédemment numérotée IIII



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)