

Kodak Baby Brownie (export)

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1939	Fin de fabrication :	1941
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	478
Type d'appareil :	Box		

Film

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	
Format :	4 x 6,5 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Kodak	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Rotatif	Vitesses :	I, B

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	-	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Fixfocus
Focale :		Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Externe pliant fixe		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Le modèle en photo est la version américaine (1934-1941) destinée à l'exportation.

Il se reconnaît à la présence du bouton situé au-dessus de l'objectif. Il est destiné à choisir entre l'instantané et la pose (appelée demie-pose). Seuls les modèles fabriqués pour l'export entre 1936 et 1939 ont ce bouton.

L'appareil fut aussi fabriqué en Grande Bretagne entre 1948 et 1952. Le bouton n'y apparaît qu'en 1951.

Le boîtier est en bakélite.

Cet appareil valait 36 francs en 1940 (catalogue Photo Plait).



www.collection-appareils.fr