

Voigtlander Vitoret 110 EL

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Fabricant (si # de la marque) : | | Pays de fabrication : | Singapour |
| Début de fabrication : | 1978 | Fin de fabrication : | 1981 |
| Rareté : | Peu courant | Page du McKeown : | 971 |
| Type d'appareil : | Miniature | | |

Film

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|----|
| Type de film : | 110 | Nombre maxi de vues : | 20 |
| Format : | 13 x 17 mm | Format : | |
| Format : | | Format : | |
| Avancement : | | Position : | |
| Rembobinage : | Non | Position : | - |

Exposition

| | |
|---------------|------------|
| Cellule : | Position : |
| Sensibilité : | |

Obturbateur

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Marque de l'obturateur : | Modèle de l'obturateur : |
| Type d'obturateur : | Vitesses : |

Objectif

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------|
| Type d'objectif : | Montage de l'objectif : | Fixe |
| Marque de l'objectif : | Modèle de l'objectif : | Lanthar |
| Monture d'objectif : | Mode de map : | |
| Focale : | Ouverture maxi : | 5,6 |

Divers

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Type de pile : | | Couleur du soufflet : | |
| Forme du soufflet : | | Décentrement horizontal : | |
| Décentrement vertical : | | Second viseur : | |
| Type de viseur : | | | |

Comme Minox avec son 110 S, Voigtländer fit le pari de la qualité avec la pellicule 110. La marque fit donc fabriquer à Singapour, cet appareil de très belle finition.

Il était livré dans un coffret contenant un flash "Easy Light System" (d'où le EL du nom de l'appareil), une dragonne à visser à une extrémité de l'appareil et une agrafe. Celle-ci s'insérait dans le sabot porte-flash (lorsque ce dernier ne s'y trouvait pas), et grâce à elle, l'appareil, très petit, pouvait être mis dans une poche de veste ou de chemise sans risque qu'il s'en échappe. Le sens de l'agrafe permet de cacher l'appareil à l'intérieur d'une veste et de prendre des photos en entrouvrant celle-ci.

Une cellule CdS effectue l'exposition, mais il faut l'assister en affichant un diaphragme correspondant à un soleil, un nuage.. Dans le viseur, une diode rouge indique les vitesses inférieures à 1/30 de seconde.

L'objectif est un fix-focus traité multi-couche Lanthar 5,6/24 mm à 3 lentilles.

Le déclenchement se fait en deux temps, puisqu'une pression à mi-course permet de contrôler l'exposition.

Le flash a un nombre guide de 14 pour 100 ASA.

Cet appareil fut fabriqué de 1978 à 1981. Le modèle 110 (non EL) a été fabriqué à partir de 1976.



www.collection-appareils.fr

www.collection-appareils.fr