

Kodak NÅ°1 Pocket

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1925	Fin de fabrication :	1931
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	513
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	8
Format :	6 x 9 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le cotÃ©
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Kodak	Modèle de l'obturateur :	NÅ°1
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/25 Å 1/100, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Kodak	Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Curseur sur index linÃ©aire des distances
Focale :	112 mm	Ouverture maxi :	6,3

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Non	Décentrement horizontal :	Non
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	

Bon courage à l'explorateur qui s'attaquera à l'étude des diverses variantes des appareils Kodak. Le même nom est utilisé pendant plusieurs décennies avec de petits changements esthétiques.

En ce qui concerne le N°1 Pocket, il existe un certain nombre de variantes sur le site :

avec la même béquille, mais avec un entourage différent de l'objectif.

avec une béquille différente, et "Made in Canada".

avec un autre modèle de béquille.

avec un soufflet rouge pour cette version canadienne.

avec une autre plaquette sous objectif.

(liste non exhaustive)

Pour toutes ces versions, nous ne connaissons que la date de sortie du modèle initial et il est difficile d'établir leur chronologie.

Dans tous les cas, il s'agit d'un folding non automatique. Comprenez par là qu'après avoir déplié l'abattant, il faut faire coulisser le chariot portant l'objectif jusqu'à ce que le petit levier chromé vienne s'engager dans la fente du rail à côté de la plaquette des distances. La mise au point se fait ensuite grâce au bouton moletté qui permet le réglage fin de l'extension du soufflet, en surveillant l'onglet qui pointe au dessus de la plaquette de distance.



www.collection-appareils.fr