

## Foca Focaflex

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1962	Fin de fabrication :	1963
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	759
Type d'appareil :	Reflex SLR		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

## Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	Atoms	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/250, B

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Foca	Modèle de l'objectif :	Oplex-Color
Monture d'objectif :	-	Mode de map :	StigmomÃtre
Focale :	5 cm	Ouverture maxi :	2,8

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Cette variante du Focaflex est la dernière avec objectif fixe. Ensuite, suivra le Focaflex II à objectif interchangeable. Elle porte le code de FG1130 dans « Foca Graphie » de Jean-Loup Princelle et Daniel Auzeloux.

Il diffère d'autres Focaflex par son objectif Oplex-Color et sa prise de synchronisation du flash, à double-contact. Environ 500 exemplaires de cette variante seront produits.

La mise au point se fait à l'aide d'une lentille formant un miroir concave non argenté en son centre et d'un deuxième petit miroir concave situé en dessous. L'axe du deuxième petit miroir est légèrement incliné comme dans un télémètre de Dodin. L'ensemble se trouve au fond de la chambre. Lorsque la mise au point n'est pas correcte, l'image projetée par le petit miroir est décalée par rapport à celle de l'autre miroir. Les Focaflex sont dépourvus de dépoli, l'image paraît aérienne dans le viseur ; de ce fait il est impossible d'évaluer la profondeur de champ et de faire la mise au point en dehors du stigmomètre central.

Il faut noter que l'appareil se bloque lorsque le compteur d'images arrive à 0. Cette particularité est rappelée par une étiquette collée à l'intérieur du dos.



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)