

Ricoh AF-28

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Chine
Début de fabrication :	2000	Fin de fabrication :	2000
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	Autre
Format :	Autre	Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	Sur la façade
Sensibilité :	DX de 100 à 400 iso		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/125

Objectif

Type d'objectif :	Grand angle	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :	-	Mode de map :	Autofocus
Focale :	28 mm	Ouverture maxi :	4,5

Divers

Type de pile :	LR 6		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	non

Le Ricoh AF-28 est un appareil autofocus entièrement automatique très simple.

On trouve en tout et pour tout huit commandes en incluant l'ouverture du dos.

En façade, la mise sous tension se fait en dégageant le volet qui recouvre l'objectif et un bouton permet de forcer le flash pour déboucher un contre jour par exemple.

En face arrière on trouve le bouton de rembobinage du film et curieusement sur cette classe d'appareil un réglage dioptrique du viseur.

Sur le dessus il y a un bouton pour la mise en service du retardateur, le déclencheur et un curseur pour mettre l'appareil en mode panorama (classiquement en venant placer deux volets en haut et bas de la chambre pour masquer une partie du film, deux autres volets masquant une partie du viseur.)

Enfin sur le côté gauche se trouve le curseur d'ouverture du dos.

Aucun réglage, la sensibilité se règle grâce au décodage DX qui avec seulement deux contacts ne permet que travailler à 100 200 et 400 iso.

En façade une diode rouge haute luminescence s'allume quand on appuie à mi-course sur le déclencheur, le manuel nous dit d'appuyer pendant une seconde avant de déclencher ce qui joue le rôle d'anti-yeux rouge (l'icône est d'ailleurs en permanence affiché sur le LCD)

Le flash entièrement automatique ne peut être désactivé mais on peut le forcer en maintenant appuyé un bouton situé en façade, on peut également le forcer en mode retardateur.

C'est à peut-près tout ce que l'on peut dire sur ce petit appareil qui existe également en version "fix-focus" sous la dénomination YF-28



www.collection-appareils.fr