

Sony Cyber-shot DSC-HX20V

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 2012

Fin de fabrication : 2013

Rareté : Courant

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Compact

Film

Type de film : Numérique

Nombre maxi de vues :

Format :

Format :

Format :

Format :

Avancement : Non

Position : -

Rembobinage : Non

Position : -

Exposition

Cellule :

Position :

Sensibilité : 100 à 3200 ISO

Obturateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses : 30 à 1/1600

Objectif

Type d'objectif : Zoom

Montage de l'objectif : Fixe

Marque de l'objectif : Sony

Modèle de l'objectif : G

Monture d'objectif :

Mode de map : Autofocus

Focale : 4,45 - 89 mm

Ouverture maxi : 3,2 - 5,8

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur : Ecran

Second viseur :

Description (Texte de Sylvain Halgand)

C'est un appareil grand public, bourré de mode Scènes.

Il est doté d'un module GPS. Il permet de positionner le lieu des prises de vue sur une carte, grâce au logiciel PlayMemories Home.

Il permet de réaliser des vues en 3D qui pourront être visionner sur un téléviseur 3D... ce qui ne doit pas concerner beaucoup de monde.

Son mode d'emploi étant commun avec celui des HX30 te HX30V, on peut supposer que ces 3 modèles sont très proches techniquement.



www.collection-appareils.fr