

Sony Cyber-shot DSC-W630

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	
Début de fabrication :	2012	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	Numérique	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :		Position :	
Sensibilité :	80 À 3200		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	

Objectif

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Carl Zeiss	Modèle de l'objectif :	Vario Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	4,5 - 22,5 mm	Ouverture maxi :	2,6 - 6,3

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Ce modèle est très plat (moins de 2 cm d'épaisseur), et facile à glisser au fond d'une poche. Il dispose d'une mémoire interne de 27 Mo, mais il faudra vite recourir à une extension sous la forme d'une carte SD.

Il est équipé d'un zoom conçu par Carl Zeiss.

Il n'a pas de viseur, donc il faut utiliser l'écran.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr