

Ernemann Bob II

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1903	Fin de fabrication :	1926
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	269
Type d'appareil :	Folding		

Film

Type de film :	Autre	Nombre maxi de vues :	
Format :	Autre	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :		Position :	
Rembobinage :		Position :	

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Ernemann	Modèle de l'obturateur :	Cronos 'C'
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 a 250, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Ica	Modèle de l'objectif :	Doppel Anastigmat 'Litonar'
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©maille re avant
Focale :	15 cm	Ouverture maxi :	6,8

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Description (Texte de JPP)

L'Ernemann Bob II est un groupe d'appareils de différents formats et variantes, conçus pour les films en rouleau ou les plaques. Celui-ci a un format de 8,5 x 14 cm. Le modèle a été produit entre 1903 et 1926, et cet appareil photo est postérieur à 1913 car la planchette de l'objectif est entièrement noire. Il est équipé d'un soufflet à double- extension et d'une mise au point à crémaillère.

L'obturateur est un Ernemann Chronos 'C' offrant des vitesses de 1 à 1/250 plus B et T. L'objectif est un Doppel-Anastigmat 'Litonar' d'Ica avec une focale de 15 cm et une ouverture maximale de 6,8.



www.collection-appareils.fr