

Ernemann Heag XII

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1906	Fin de fabrication :	1909
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	277
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	13 x 18 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Ernemann	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/2 Å 1/100

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Ernemann	Modèle de l'objectif :	Doppel-Anastigmat no.2
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©maille re avant
Focale :	180 mm	Ouverture maxi :	6

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Rouge
Décentrement vertical :	oui	Décentrement horizontal :	oui
Type de viseur :	Externe pliant fixe	Second viseur :	Image rÃ©elle sur dÃ©poli

Description (Texte de JPP)

Cet appareil photo est un Ernemann Heag XII modèle II, existant de 1906 jusqu'à 1909. Conçu pour des plaques de 13 x 18 cm, le corps est recouvert de cuir noir, tandis que le soufflet à double extension est rouge vif. Il possède le viseur optique repliable typique des modèles Heag XII, qui se déplie automatiquement lors de l'ouverture de l'appareil photo. Le corps est en bois et l'abattant en métal.

L'obturateur central est un Ernemann dont les vitesses sont comprises entre 1/2 et 1/100 seconde plus Z. L'objectif est un Ernemann Doppel-Anastigmat n°2 avec une focale de 180 mm et une ouverture maximale de 6. La planchette de l'objectif se déplace verticalement et tout le panneau frontal a un mouvement horizontal.

Il s'agit d'une des chambres Ernemann les plus emblématiques, qui figure en couverture du livre de Göllner intitulé "Ernemann cameras".



www.collection-appareils.fr