

# Sony Cyber-shot DSC-P7

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	
Début de fabrication :	2002	Fin de fabrication :	2003
Rareté :	Courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

## Film

---

Type de film :	Numérique	Nombre maxi de vues :	
Format :		Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

## Exposition

---

Cellule :		Position :	
Sensibilité :	100 Å 400 ISO		

## Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/30 Å 1/1000

## Objectif

---

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Sony	Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	8 - 24 mm	Ouverture maxi :	2,8 - 5,6

## Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	Ecran
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

Entre le DSC-P7 et le DSC-P9, la seule différence est la définition du capteur. Celui du P7 ne fait "que" 3,2 MP, ce qui permet de le vendre 100 euros moins cher que le P9.

www.collection-appareils.fr

**NOUS AVONS  
BESOIN D'UNE  
PHOTO**

