

Certex Werlisa club color

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Espagne

Début de fabrication :

1976

Fin de fabrication :

0

Rareté :

Courant

Page du McKeown :

192

Type d'appareil :

Compact

Film

Type de film :

135

Nombre maxi de vues :

36

Format :

24 x 36 mm

Format :

Format :

Format :

Avancement :

Molette/CIÃ©

Position :

Sur le capot

Rembobinage :

Manivelle

Position :

Sur le capot

Exposition

Cellule :

Non

Position :

Sensibilité :

Obturbateur

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses :

Objectif

Type d'objectif :

Standard

Montage de l'objectif :

Fixe

Marque de l'objectif :

Werlisa

Modèle de l'objectif :

Certar

Monture d'objectif :

Mode de map :

Fixfocus

Focale :

38 mm

Ouverture maxi :

7,5

Divers

Type de pile :

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur :

Interne fixe

Second viseur :

La différence entre le type B et le type A ? La forme du capot. Le bouton du déclencheur est vert et en creux. Sur mon type A, il est rouge et bosselé.

www.collection-appareils.fr



www.collection-appareils.fr