

Rollei Rolleiflex 4 x 4

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1941	Fin de fabrication :	1944
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	853
Type d'appareil :	Reflex TLR		

Film

Type de film :	127	Nombre maxi de vues :	12
Format :	4 x 4 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Manivelle	Position :	Sur le coté
Rembobinage :	Non	Position :	

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Compur Rapid
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 1/500, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Carl Zeiss Jena	Modèle de l'objectif :	Tessar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Image réelle sur diapositive
Focale :	6 cm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	non
Décentrement vertical :	non	Second viseur :	Sportif
Type de viseur :	Image réelle sur diapositive		

Description (Texte de JPP)

Pendant la seconde guerre mondiale, les principales industries allemandes, dont Franke & Heidecke et Carl Zeiss, contribuaient à l'effort de guerre nazi. Avec les restes des années précédentes et pour une production très limitée, F & H a réussi à fabriquer quelques appareils, y compris quelques-uns des 4 x 4 Sports. Les données d'usine indiquent qu'un maximum de 500 appareils ont été produits. Les numéros de série du Rolleiflex 4 x 4 modèle 4 (440) datant de la guerre commencent à 850 000 et ont été fabriqués entre le milieu de 1941 et le début de 1944. L'appareil est indissociable du modèle 430, mais F & H a traité celui-ci comme un modèle séparé – 440, le ‘Rolleiflex War Sports' – seules les numéros de série peuvent l'identifier.

Cet appareil photo particulier a le numéro 850 342.



www.collection-appareils.fr