

# Samsung Digimax S730

---

Fabricant (si # de la marque) :

Pays de fabrication :

Début de fabrication : 2007

Fin de fabrication : 2007

Rareté : Courant

Page du McKeown : -

Type d'appareil : Compact

## Film

---

Type de film : Numérique

Nombre maxi de vues :

Format :

Format :

Format :

Format :

Avancement : Non

Position : -

Rembobinage : Non

Position : -

## Exposition

---

Cellule :

Position :

Sensibilité : 80 à 1000 ISO

## Obturateur

---

Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

Type d'obturateur :

Vitesses : 8 à 1/1500

## Objectif

---

Type d'objectif : Zoom

Montage de l'objectif : Fixe

Marque de l'objectif : Samsung

Modèle de l'objectif : SHD

Monture d'objectif :

Mode de map : Autofocus

Focale : 5,8 - 17,4 mm

Ouverture maxi : 2,8 - 4,9

## Divers

---

Type de pile : LR 6

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur : Ecran

Second viseur :

## Description (Texte de Sylvain Halgand )

---

Le S630 et le S730 ne diffèrent que par la définition de leur capteur. Le S630 a un capteur de 6 MP, alors que le S730 a un 7 MP. L'écran du S630 est constitué de 150 00 px, alors que le S730 en a 230 000.

La différence de prix entre les deux appareils était en 2007 de 20 euros, le S730 étant vendu 160 euros.

**NOUS AVONS  
BESOIN D'UNE  
PHOTO**

